

Nota para el software Casio


Cómo permitir la instalación de controladores Casio

Software correspondiente


- CAS color graphic OS Update
- fx-CG50 Series OS Update
- Screen Receiver

Para instalar el software

- (1) Haga doble clic en el archivo pkg del software que desea instalar.
- (2) Siga las instrucciones de la ventana hasta que aparezca el siguiente mensaje emergente.



- (3) Una vez que aparezca el mensaje emergente, en “Security & Privacy” (Seguridad y privacidad) de las Preferencias del sistema, permita que se cargue el software del sistema “CASIO COMPUTER CO., LTD.”.



- (4) Vuelva a la ventana de instalación del software y continúe con la instalación siguiendo las instrucciones de la ventana.

* Si aparece alguno de los problemas siguientes tras la instalación, pueden solucionarse llevando a cabo de nuevo el procedimiento anterior.

- La actualización de la calculadora falla tras la instalación
- Screen Receiver falla a la hora de enviar la ventana de la calculadora al PC